- ticino

Centrale de thermorégulation réf. 3550

Notice d'emploi

OK () 瓜 * 0

bticino

Index

1 Introduction	
Centrale de Thermorégulation	6
Moniteur	7
 Clavier de navigation 	8
2 Fonctionnement	
Accès aux menus de la Centrale	10
 Menu Modalités Sélectionner la modalité Hebdomadaire Sélectionner la modalité Manuel Sélectionner la modalité Ambiances Sélectionner la modalité Jours fériés Sélectionner la modalité Vacances Sélectionner la modalité OFF Sélectionner Antigel ou Protection thermique 	10
Sonde locale	16
 3 Informations Diagnostic Contrôler la modalité de fonctionnement Contrôler la température des zones 	18 19 20

4 Personnalisations Paramètres 22 Programmer les niveaux de température Programmer le mode de fonctionnement Programmer date et heure Activer/désactiver le contrôle à distance Personnaliser le Code utilisateur Régler le contraste du moniteur 5 Programmation Menu Programmation 28 Programmation Hebdomadaire

- Programmation Ambiances
- Programmation Jours fériés

Notes



Introduction

- Centrale de Thermorégulation
- Moniteur
- Clavier de navigation



Le confort d'une habitation est directement lié à la qualité de l'air et à la possibilité de garantir constamment une température idéale quelle que soit la température externe.

Grâce à la fonction de thermorégulation My Home de BTicino, qu'il neige ou qu'il fasse beau, vous êtes en toute circonstance en mesure de décider de la température à l'intérieur de l'habitation, en réglant selon les besoins le chauffage en hiver et le refroidissement en été, avec une grande souplesse. Ainsi peuvent être chauffées ou refroidies toutes les pièces ou certaines uniquement, de même que peut être modifiée à tout moment la programmation de la température.

Grâce à la **Centrale de thermorégulation 3550**, dotée d'un logiciel de gestion, d'un moniteur graphique et comprenant des menus, il est possible de sélectionner la modalité de fonctionnement (hebdomadaire - manuel - ambiances, etc.), de visualiser la température des différentes pièces, de modifier ou de régler à tout moment la température en fonction des rythmes de vie quotidiens ou bien d'en effectuer la programmation hebdomadaire, de manière à la fois simple et sûre.

En différenciant la température selon le type de pièce, par exemple en distinguant les chambres à coucher du salon, et selon les heures de la journée, par exemple la nuit et les heures durant lesquelles la maison est vide, les heures du réveil et la soirée, il possible de réaliser des économies de consommation de 30% par rapports aux systèmes traditionnels.

Centrale de Thermorégulation



- 1 Moniteur alphanumérique: affiche les messages servant de guide aux opérations de programmation et d'état de l'installation.
- 2 Clavier: fonctionne comme le clavier d'un téléphone portable et permet de saisir texte et chiffres.
- **3 Clavier de navigation:** permet la navigation d'un menu à l'autre, la confirmation ou l'annulation des opérations de programmation.



Si la modalité de fonctionnement est la même pour TOUTES

LES ZONES, sur le moniteur s'affichent les pages suivantes:

Moniteur

Durant le fonctionnement normal, le moniteur affiche les informations suivantes:



Introduction

Moniteur

En cas de mauvais fonctionnement, sur le moniteur de la centrale s'affiche un symbole d'attention: en appuyant ensuite sur n'importe quelle touche, il est possible d'accéder au menu de diagnostic pour obtenir des informations supplémentaires (voir chap. Diagnostic).



Si le problème persiste, le centrale continue de le signaler en affichant une icône correspondante sur le moniteur.

Hebdomadaire Exemple Hiver Mer 01 Oct 00:01

Présence d'une défectuosité sur un ou plusieurs composants de l'installation (voir chap. Diagnostic).

Clavier de navigation



- Accès aux menus de la Centrale
 Menu Modalités
 - Sélectionner la modalité Hebdomadaire
 - Sélectionner la modalité Manuel
 - Sélectionner la modalité Ambiances
 - Sélectionner la modalité Jours fériés
 - Sélectionner la modalité Vacances
 - Sélectionner la modalité OFF
 - Sélectionner Antigel ou Protection thermique
- Sonde locale



Accès aux menus de la Centrale

L'accès au menu Principal permet d'effectuer toutes les opérations de configuration et contrôle décrites dans la présente notice).



Pour accéder au menu Principal appuyer sur n'importe quelle touche.

S'il est activé, sera demandé le Code Utilisateur par défaut: 00000.



Menu Modalités

Le Menu Modalités permet de choisir le type de fonctionnement de l'installation, par exemple la sélection d'un des programmes hebdomadaires préalablement créés et la programmation d'une température fixe pour toutes les zones.

Sélectionner la modalité Hebdomadaire

En modalité Hebdomadaire, l'installation fonctionne de manière automatique en suivant la programmation effectuée. Sont disponibles trois programmes personnalisables et chaque programme permet de différencier la température sur les 24 heures de la journée et selon les jours de la semaine en fonction des besoins.

Dans le menu Modalités, sélectionner l'option "Hebdomadaire".

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

A l'aide des touches • • sélectionner un programme.

Confirmer en appuyant sur OK







.

11

Fonctionnement

2

Sélectionner la modalité Manuel

En modalité Manuel, il est possible de programmer une température fixe sur toute l'installation ou dans les différentes zones selon les besoins.

Dans le menu Modalités, sélectionner l'option "Manuel"

blicino

Appuyer sur la touche OK pour confirme

Les zones en modalité Manuel sont marquées d'un numéro mis en évidence. Il est possible de sélectionner TOUTES LES ZONES ou bien de n'en sélectionner qu'une (ex.: zone 2) à l'aide des touches • •.

Confirmer en appuyant sur OK

Est demandé d'indiquer la température; à cet effet, il est possible d'utiliser le clavier ou les touches ().

MODALTTES 1:Hebdomadaire 2:Manuel 3:Ambiances 4: Jours fériés MANUET. TOUTES ZONES 1:Zone 1 2: Zone 2 Manuel MANUEL Zone 2 Température 18.0

SUITE

Sur le moniteur s'affiche l'icône représentant une "main" pour indiquer que certaines zones sont en manuel.

Hebdomadaire Exemple Hiver Mer 01 Oct 00:01

En sélectionnant TOUTES LES ZONES, le moniteur visualise la page ci-contre.



Pour ramener la zone programmée en Manuel à la condition précédente, sélectionner Automatique à l'aide des touches () () et confirmer en appuyant sur OK.



Sélectionner la modalité Ambiances

La modalité Ambiances permet de programmer des températures différentes dans les différentes zones de l'installation par l'intermédiaire d'une unique commande. Par exemple, s'il est prévu d'ouvrir les fenêtres de certaines pièces durant le nettovage de la maison, il est possible de programmer une température plus basse (ou plus élevée dans le cas du refroidissement) pour éviter la consommation inutile d'énergie.

Les ambiances programmables sont au nombre de 16 pour l'Hiver et autant pour l'Été.

Dans le menu Modalités. sélectionner l'option "Ambiances".

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

Sélectionner l'ambiance voulue à l'aide des touches \bigcirc

Confirmer en appuyant sur OK

MODALITES
1:Hebdomadaire 2:Manuel 3:Ambiances 4:Jours fériés
¥
CHOIX AMBIANCE
1:Ambiance 1 2:Ambiance 2 3:Ambiance 3 4:Ambiance 4
ţ
Ambiance Ambiance 2 Hiver
Mer 01 Oct 04:49

Sélectionner la modalité Jours fériés.

La modalité Jours fériés permet de sélectionner un profil journalier particulier pour une période donnée. Le programme est exécuté jusqu'à la date et à l'heure programmées, ensuite est rétabli le programme hebdomadaire sélectionné.

MODALTTES Dans le menu Modalités, sélectionner 1:Hebdomadaire l'option "Jours fériés". 2:Manuel 3:Ambiances 4: Jours fériés Appuyer sur la touche OK pour Jour férié Rentrer l'heure et la date à l'aide iusqu'à 00:00 de 24/12/04 des touches numériques. Confirmer Appuyer sur la touche OK pour Jour férié Sélectionner à l'aide des touches (le programme hebdomadaire à activer 1:Exemple 2:Semaine 2 au terme de la modalité Jours fériés. 3:Semaine 3 Confirmer en appuyant sur OK) Jour férié iusqu'à 12:30 de 27/12/04 Hiver Jeu 23 Déc 09:45

confirmer

confirmer

Sélectionner la modalité Vacances

Lorsque vous vous absentez de chez vous, vous pouvez activer la modalité Vacances qui permet de maintenir l'installation en conditions Antiael ou Protection thermique jusqu'à la date et à l'heure programmées, ensuite est rétabli le programme hebdomadaire sélectionné MODALTTES

> 2:Manual 3:Ambiances

2:Semaine 2

3:Semaine 3

SUITE

Dans le menu Modalités. sélectionner l'option "Vacances".

bticino

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

Rentrer l'heure et la date à l'aide des touches numériques.

Confirmer en appuyant sur OK

Sélectionner à l'aide des touches ▲ le programme hebdomadaire à activer au terme de la modalité Vacances.

Confirmer en appuyant sur OK

4:Jours fériés 5:Vacances	
Ļ	
VACANCES	
jusqu'à 00:00 de 24/12/04 Confirmer	Une prog auto hebc
FIN VACANCES	
1:Exemple	

fois éc iramme matiqu lomad

coulé le nombre de jours	
és, la Centrale rétablit	
uement la modalité	
laire programmée	v



Hebdomadaire Semaine 2 Hiver en 07 Jan 08:30

2

Sélectionner la modalité OFF

Il est possible d'éteindre une ou plusieurs zones voire toute l'installation.

Dans le menu Modalités, sélectionner l'option "OFF"

Appuyer sur la touche $\ensuremath{\bigcirc}\ensuremath{\mathbb{K}}$ pour confirmer

Il est possible de sélectionner TOUTES LES ZONES ou bien de n'en sélectionner qu'une (ex.: zone 2) à l'aide des touches •

 $\text{Confirmer en appuyant sur } \bigcirc \!\!\! (\bigcirc \!\!\! ())$

La zone en OFF est reconnaissable par le numéro mis en évidence



Sur le moniteur s'affiche l'indication "OFF" pour indiquer que certaines zones sont éteintes



En sélectionnant TOUTES LES ZONES, le moniteur visualise la page ci-contre

Système éteint Hiver Mer 01 Oct 00:01

Pour ramener la zone programmée en OFF à la condition précédente, sélectionner la zone voulue et confirmer en appuyant sur OK

Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CLEAR).





Sélectionner Antigel ou Protection thermique

Il est possible de placer une ou plusieurs zones voire toute l'installation en modalité Antigel (ou protection thermique pour l'Été). En Antigel, est maintenue une température minimum de 7°. En Protection thermique, la température maximum est 35°.

Dans le menu Modalités, sélectionner l'option "Antigel" ou "Protection thermique" (pour l'Été).

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

Il est possible de sélectionner TOUTES LES ZONES ou bien de n'en sélectionner qu'une (ex.: zone 1) à l'aide des touches ()

Confirmer en appuyant sur OK

La zone en Antigel est reconnaissable par le numéro mis en évidence.



Sur le moniteur s'affiche le symbole "antigel" pour indiquer que certaines zones sont en Antigel ou en Protection thermique



En sélectionnant TOUTES LES ZONES, le moniteur visualise la page ci-contre



Pour ramener la zone programmée en Antigel à la condition précédente, sélectionner la zone voulue et confirmer en appuyant sur OK

Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CLER).



Sonde locale

Dans chaque zone de l'installation, est présente une sonde qui permet de régler localement la température en modifiant la programmation effectuée sur la Centrale.

Îl est possible de modifier la température de ±3°C, de sélectionner la fonction antigel/protection thermique ou d'éteindre l'installation dans une zone donnée.



Commande

- Permet de régler manuellement la température de +3 à -3 degrés par rapport à la celle programmée sur la Centrale.
- Active pour la zone la modalité Antigel/Protection thermique. Si le système de thermorégulation fonctionne en mode chauffage, en plaçant la commande dans cette position, est sélectionnée la modalité Antigel; si le système fonctionne en mode refroidissement, est sélectionnée la modalité Protection thermique.

Pour rétablir le fonctionnement normal, replacer la commande sur une position comprise entre +3 et -3.

• OFF En plaçant la commande dans cette position la zone est éteinte.

Pour rétablir le fonctionnement normal, replacer la commande sur une position comprise entre +3 et -3.

VOYANT vert

- Allumé, il indique que le système est activé.
- Clignotant, il indique que la zone est en modalité $\$ ou OFF.

VOYANT jaune

- Allumé, il indique que l'installation est en marche dans la zone.
- Éteint, il indique que l'installation est éteinte dans la zone.
- Clignotant, il indique une anomalie de fonctionnement.

TOUCHE (Sonde Fan-coil)

• En cas de commande d'un Fan-Coil, la touche permet de sélectionner la vitesse (MIN - MOY - MAX - AUTO).

- Diagnostic
- Contrôler la modalité de fonctionnement
- Contrôler la température des zones



Diagnostic

En cas de mauvais fonctionnement de l'installation, sur le moniteur s'affiche l'icône "!". Dans ce cas, le menu Diagnostic fournit des informations utiles pour identifier l'anomalie.

Dans le menu Paramètres, sélectionner Diagnostic à l'aide des touches A

Appuyer sur la touche $\ensuremath{\bigcirc \mathsf{K}}$ pour confirmer

Sur le moniteur s'affiche la liste des zones.

DIAGNOSTIC 1:Zone 1 2:Zone 2 3:Zone 3 Visualiser

PARAMETRES

Contr. distance

Contraste Diagnostic

Code utilisateur

A l'aide des touches () sélectionner la zone objet de l'anomalie (marquée du symbole "!").

À l'aide des touches () () sélectionner Actualiser

Appuyer sur la touche OK pour confirmer





La Centrale effectue un nouveau contrôle de la sonde

Si le problème est résolu, le symbole "!" disparaît

Si le problème persiste, sélectionner la fonction Visualiser à l'aide des touches ().

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

Sur le moniteur s'affiche la cause de l'anomalie



Actionneur KO



Contrôler la modalité de fonctionnement

Ce menu permet, pour chaque zone, de contrôler la modalité de fonctionnement actuelle et en cas de fonctionnement en modalité Hebdomadaire de connaître le profil programmé.

Dans le menu Principal sélectionner l'option "Profils actuels"

Appuyer sur la touche $\ensuremath{\bigcirc}\ensuremath{\mathbb{K}}$ pour confirmer

Sélectionner la zone à consulter à l'aide des touches ▲ 🗨 (ex.: zone 1).

Confirmer en appuyant sur OK

Sont affichées les informations relatives à la modalité de fonctionnement (voir chap. précédent).

MENU PRINCIPAL
Modalités
Etat zones
Profils actuels
Programmation
Ļ
LISTE ZONES
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Ļ
Zone 1
Manuel
22.0
Ļ

SUITE

Utiliser les touches your sélectionner d'autres zones (ex.: zone 2).

Si la zone sélectionnée est en modalité Hebdomadaire, s'affiche la page ci-contre qui contient les informations suivantes: nom de la zone, jour, nom du programme et profil thermique.

Pour terminer l'interrogation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CLEAR).





Contrôler la température des zones

Ce menu permet de connaître, pour chaque zone, la température mesurée, la température programmée et l'état de l'installation.

Dans le menu Principal sélectionner l'option "État zones"

Appuyer sur la touche $\ensuremath{\mathbb{O}}\ensuremath{\mathbb{K}}$ pour confirmer

Sélectionner la zone à l'aide des touches (ex.: zone 1).

Confirmer en appuyant sur $\ensuremath{\mathbb{O}}\ensuremath{\mathbb{K}}\xspace$

La Centrale effectue le contrôle de la sonde sélectionnée



Interrogation sonde...



Sur le moniteur s'affichent les informations suivantes:

- température mesurée sur la zone
- température programmée sur la zone
- état de l'installation sur la zone:
 ON = installation allumée
 OFF = installation éteinte
 En présence d'une installation avec
 FAN-COIL, est également indiquée
 la vitesse du ventilateur.

Utiliser les touches v pour sélectionner d'autres zones (ex.: zone 2)

ou maintenir enfoncée la touche (CLEAR) pour revenir à la page initiale.





Zone 2	
Température	
Mesurée	18.5C
Prévue	19.0C
Etat	ON





Personnalisations

Paramètres

- Programmer les niveaux de température
- Programmer le mode de fonctionnement
- Programmer date et heure
- Activer/désactiver le contrôle à distance
- Personnaliser le Code utilisateur
- Régler le contraste du moniteur



4 Personnalisations

Paramètres

Le menu Paramètres permet de personnaliser un certain nombre de données ou la modalité de fonctionnement de la Centrale sans risquer de compromettre le bon fonctionnement.

Programmer les niveaux de température

Pour chaque zone, il est possible de programmer le niveau de la température Antigel ou Protection thermique **T*** et les niveaux de température **T1**, **T2** et **T3** utilisés pour les programmes hebdomadaires. Par défaut les trois niveaux sont identiques pour toutes les zones: T1=18,0°C, T2=20,0°C, T3=22,0°C, Antigel =7,0°C et Protection thermique =35,0°C.

Dans le menu Principal sélectionner l'option "Paramètres".

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

A l'aide des touches • • • sélectionner Températures

Confirmer en appuyant sur OK

MENU PRINCIPAL
Etat zones
Profils actuels
Programmation
Paramètres
Ţ
PARAMETRES
1 manual mab
Température
Température Eté/Hiver
Température Eté/Hiver Date/Heure
Température Eté/Hiver Date/Heure Contr. distance

SUITE

Il est possible de sélectionner TOUTES LES ZONES ou bien de n'en sélectionner qu'une (ex.: zone 1) à l'aide des touches ()

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

A l'aide des touches () sélectionner le niveau de température (ex. T1).

Confirmer en appuyant sur OK

A l'aide des touches • • ou en utilisant le clavier numérique, programmer la température sur la valeur voulue.

Confirmer en appuyant sur OK

Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CLAR)





TEMPERATURE	
т*:	07.0C
т1:	18.00
т2:	20.0C
т3:	22.0C



TEMPERATURE	
т*:	07.0C
т1:	17.5C
т2:	20.0C
т3:	22.0C

bticino

Programmer le mode de fonctionnement

Cette opération consiste à programmer le mode de fonctionnement: Été = refroidissement. Hiver = chauffage.

Dans le menu Paramètres sélectionner l'option Été/Hiver à l'aide des touches (

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

Sur le moniteur s'affiche une page qui indique le mode de fonctionnement actuel (Fonctionnement: Hiver)

Pour modifier le mode de fonctionnement de l'installation. appuyer sur OK)

Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CLEAR)

PARAMETRES
Température
Eté/Hiver
Date/Heure
Contr. distance
Ļ
ETE/HIVER
Fonctionnement:
Hiver
Eté
Ļ
ETE/HIVER
Fonctionnement: Eté
Hiver

Note: Avant d'effectuer la commutation, effectuer sur le circuit hydraulique toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement. Après la commutation, le système se place en modalité AntigelProtection thermique.

Programmer date et heure

Programmer correctement Date et Heure est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de l'installation.

Dans le menu Paramètres sélectionner l'option Date/Heure à l'aide des touches 🗨 🗨	PARAMETRES Température Eté/Hiver Date/Heure Contr. distance
Appuyer sur la touche OK pour confirmer	
Rentrer Heure et Date à l'aide du clavier numérique; les touches () () permettent de passer au chiffre suivant ou précédent;	CHANGEMENT HEURE Heure: 06:27 Date: 01/10/03 Mer 01 06:29
les touches () permettent de passer de la ligne Date à la ligne Heure et inversement.	Ļ
Confirmer en appuyant sur 🕅	CHANGEMENT HEURE Heure: 11:30 Date: 07/11/03 Ven 07

Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CLEAR)

4 Personnalisations

Activer/désactiver le contrôle à distance

Cette fonction permet d'activer/désactiver le contrôle à distance de l'installation. Ce contrôle à distance permet en particulier de connaître l'état de chaque zone et d'effectuer les principales commandes et changements de modalité. Pour plus d'informations, contacter l'installateur My Home.

Dans le menu Paramètres sélectionner l'option Contr. distance à l'aide des touches 🔍 🗨

Appuyer sur la touche $\ensuremath{\mathbb{O}}\ensuremath{\mathbb{K}}$ pour confirmer

Sur le moniteur s'affiche une page qui indique l'état actuel (État: activé)

Pour modifier l'état, appuyer sur OK

Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche CLER

Note: Par défaut le contrôle à distance est activé.

Température Eté/Hiver
Date/Heure
Contr. distance
Ļ
CONTR. DISTANCE
Etat:
activé
Désactiver
Ļ
CONTR. DISTANCE
Etat:
desactivé

PARAMETRES

Personnaliser le Code utilisateur

La Centrale est protégée par un **code utilisateur** qui permet d'éviter que des personnes non autorisées ne puissent accéder ai menu Principal.

Par défaut, le code est **00000** mais il est possible de le modifier par n'importe quel autre code de 5 chiffres.

Dans le menu Paramètres sélectionner l'option Code utilisateur à l'aide des touches • •

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

Sur le moniteur s'affiche une page qui indique l'état actuel (État: activé).

Pour modifier l'état, appuyer sur OK

Sur le moniteur s'affiche une page qui indique le code actuel (00000)

Pour confirmer le code actuel, appuyer sur OK ou:













composer un nouveau code de 5 chiffres.

Appuyer sur la touche OK pour confirmer

Une fois ces opérations effectuées, pour accéder au menu Principal, il est nécessaire de rentrer le nouveau code utilisateur programmé.

Sont disponibles les fonctions suivantes: **Modifier Désactiver** - permet de désactiver le Code utilisateur **Modifier** - permet de modifier le Code utilisateur sélectionner la fonction voulue à l'aide des touches (1)

Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CEAR).

Il est recommandé de noter le nouveau Code Utilisateur dans les cases ci-contre.



NOUVEAU CODE

UTILISATEUR

Régler le contraste du moniteur

Pour obtenir une lecture optimale, il est possible de régler le contraste du moniteur graphique.



Pour terminer la programmation et revenir à la page initiale, maintenir enfoncée la touche (CLEAR)



Menu Programmation

- Programmation Hebdomadaire
- Programmation Ambiances
- Programmation Jours fériés



Menu Programmation

Le Menu Programmation permet de personnaliser les modalités de fonctionnement suivantes:

Hebdomadaire

En modalité Hebdomadaire, l'installation fonctionne de manière automatique en suivant la programmation effectuée. Sont disponibles trois programmes personnalisables et chaque programme permet de différencier la température sur les 24 heures de la journée et selon les jours de la semaine en fonction des besoins.

Le programme "Exemple" est prédéfini mais modifiable.

Ambiance

La modalité Ambiances permet de programmer des températures différentes dans les différentes zones de l'installation par l'intermédiaire d'une unique commande. Par exemple, s'il est prévu d'ouvrir les fenêtres de certaines pièces durant le nettoyage de la maison, il est possible de programmer une température plus basse (ou plus élevée dans le cas du refroidissement) pour éviter la consommation inutile d'énergie.

Les ambiances programmables sont au nombre de 16 pour l'Hiver et autant pour l'Été.

Jours fériés

La modalité Jours fériés permet de sélectionner un profil journalier particulier pour une période donnée. Le programme est exécuté jusqu'à la date et à l'heure programmées, ensuite est rétabli le programme hebdomadaire sélectionné.

Programmation hebdomadaire

Permet de créer 3 programmes hebdomadaires pour chaque mode de fonctionnement de l'installation (chauffage et refroidissement). Pour sélectionner le programme hebdomadaire à personnaliser:



Sélectionner la fonction voulue à l'aide des touches () ()



Renommer un programme Hebdomadaire

La sélection de cette fonction permet d'attribuer un nom permettant de mieux identifier le programme sélectionné (13 caractères maximum).



Dans le menu Choix programme, à l'aide des touches (A) sélectionner le programme à renommer (ex.: Semaine 2).

appuyer sur la touche OK pour confirmer

saisir le nouveau nom à attribuer au programme (ex.: Hebd. Hiver)

appuyer sur la touche OK pour mémoriser.

Copier un programme hebdomadaire

Cette fonction permet de copier un programme hebdomadaire précédemment programmé sur un autre. Par exemple, copier le programme **Exemple** (prédéfini par défaut) sur la Semaine 2.

A l'aide des touches (CHOIX PROGRAMME sélectionner le programme sur Exemple Hebd. hiver lequel la copie doit être effectuée Semaine 3 (ex.: Hebd. Hiver). a l'aide des touches () () Copier de sélectionner la fonction Copier de appuyer sur la touche OK pour confirmer COPIE DE Exemple Hebd, hiver Semaine 3 (ex.: Exemple). Copier de





A l'aide des touches sélectionner le programme à copier

appuyer sur la touche OK pour confirme

Sur le moniteur s'affiche le message suivant: Copie en cours de: Exemple à: Hebd hiver

Modifier un programme Hebdomadaire

En sélectionnant cette fonction, il est possible de modifier le programme hebdomadaire sélectionné en associant un profil iournalier à chaque zone.



Sélectionner à l'aide des touches (▲) ↓ le programme à modifier (ex.: Hebd. hiver).

sélectionner à l'aide des touches (1) (1) la fonction Modifier.

appuyer sur la touche OK pour confirmer

Sélectionner à l'aide des touches (▲) ↓ le jour (ex.: Dimanche).

Pour le jour sélectionné, il est également possible de sélectionner la fonction Copier de

appuyer sur la touche OK pour confirmer

Sélectionner à l'aide des touches \bigcirc la zone (ex.: Zone 1).

Pour la zone sélectionnée, sont également disponibles les fonctions Copier de et Visualiser.

appuyer sur la touche OK pour confirmer

Z o 0 0	ne 1 :00	т1	Di 18.	m 0C
Ļ				
0	6	12	18	24

A ce stade, il est possible de modifier le profil visualisé à l'aide des touches de navigation comme indiqué dans les pages qui suivent.

Prédéfinition du programme hebdomadaire "Exemple". Nota: le programme "Exemple" est prédéfini mais modifiable.

Lundi à Vendredi

Exemple				.	
Zoi	ne XX	- ۲	I	un	· ·
					· ·
0	6	12	18	24	

Exemple

18 24

12

Sam

de 00h00 à 06h00 - 18°C (T1) de 06h00 à 09h00 - 22°C (T3) de 09h00 à 16h00 - 18°C (T1) de 16h00 à 17h00 - 20°C (T2) de 17h00 à 22h00 - 22°C (T3) - de 22h00 à 24h00 - 20°C (T2) - de 00h00 à 06h30 - 18°C (T1) - de 06h30 à 07h00 - 20°C (T2) - de 07h00 à 23h00 - 22°C (T3)

- de 23h00 à 24h00 - 20°C (T2)

6 Dimanche

0

Samedi

Zone XX

Exemple				
Zo	ne XX	< C	Γ	Dim
╎╴╸╸╸				
0	6	12	18	24

- de 00h00 à 06h30 - 18°C (T1) - de 06h30 à 07h00 - 20°C (T2) - de 07h00 à 22h00 - 22°C (T3) - de 22h00 à 24h00 - 20°C (T2)

bticino

Programmation

Instruments de modification

Informations affichées sur le moniteur:





Sont présentes deux modalités de travail:

DÉFILEMENT

Caractérisé par le curseur en forme de flèche, le mode défilement permet, en utilisant les touches (), de déplacer le curseur le long de l'axe temporel sans modifier le profil journalier.



MODIFIER

Caractérisé par le curseur en forme de "crayon", le mode modification permet, en utilisant les touches (), de déplacer le curseur le long de l'axe temporel pour programmer le niveau de température sélectionné.



Comment utiliser les touches de navigation:



Déplacent le curseur le long de l'axe temporel



- Commutent de DÉFILEMENT à MODIFIER,
- en modalité MODIFICATION font défiler les trois niveau de température



ОК

- commute de MODIFICATION à DÉFILEMENT
- en modalité DÉFILEMENT confirme en quittant la fonction **Modifier**

CLEAR

retour à la page précédente sans mémoriser

Créer un nouveau profil journalier

Il est recommandé de suivre pas à pas la procédure décrite par l'exemple qui suit et qui permet de se familiariser avec les modalités de travail Modifier/Défilement et avec l'utilisation des touches de navigation.

Exemple: création d'un nouveau profil de température appartenant à la "Zone 1" du "Lundi" pour le programme hebdomadaire "Semaine 2" et pour les horaires et niveaux de température suivants:

- 1 de 00h00 à 06h00 18°C (T1)
- 2 de 06h00 à 09h00 22°C (T3)
- 3 de 09h00 à 16h30 20°C (T2)
- 4 de 16h30 à 22h00 22°C (T3)
- 5 de 22h00 à 24h00 20°C (T2)

Niveaux de température programmés T1= 18°C - T2= 20°C - T3= 22°C

Une fois la procédure terminée, il est possible d'utiliser la fonction **"Copier de**" (voir page 34):

- copier la "**Zone 1**" sur d'autres zones
- copier le "Lundi" sur d'autres jours

5



bticino

Procédure:

Copier une zone

Cette fonction permet de copier le profil journalier programmé pour une zone sur une autre zone.



A l'aide des touches (A) sélectionner la zone sur laquelle la copie doit être effectuée (ex.: Zone 1)

a l'aide des touches () () sélectionner la fonction Copier de

appuyer sur la touche OK pour

A l'aide des touches (A) sélectionner la zone à copier

appuyer sur la touche OK pour

Copier un jour

Cette fonction permet de copier un programme journalier précédemment programmé sur un autre jour.

CHOIX JOUR Lundi Mardi	A l'aide des touches sélectionner le jour sur lequel la copie doit être effectuée (ex.: Mardi)
Copier de	a l'aide des touches $\textcircled{0}$ $\textcircled{0}$ sélectionner la fonction Copier de
↓	appuyer sur la touche OK pour confirmer
COPIE DE	
Lundi Mardi Mercredi Jeudi	A l'aide des touches sélectionner le jour à copier (ex.: Lundi).
Ļ	appuyer sur la touche OK pour confirmer
Exemple Copie da: Lundi à: Mardi	Sur le moniteur s'affiche le message suivant: Copie en cours de: Lundi à: Mardi



Programmation Ambiances

Permet de créer 16 ambiances pour le fonctionnement Hiver et 16 ambiances pour le fonctionnement Été et de programmer pour chacun de ceux-ci des températures différentes dans les différentes zones.

Pour sélectionner l'ambiance à personnaliser:



Dans le menu Programmation, sélectionner à l'aide des touches

appuyer sur la touche OK pour

sélectionner à l'aide des touches ▲ l'ambiance à modifier.

pour l'ambiance sélectionnée sont disponibles les fonctions

Renommer une ambiance

La sélection de cette fonction permet d'attribuer un nom permettant de mieux identifier l'ambiance sélectionnée (13 caractères maximum).



CHOTX PROGRAMME

Modifier

Ambiance 1 Nuit

Ambiance 3

Dans le menu Ambiances, à l'aide des touches () sélectionner l'ambiance à renommer (ex.: Ambiance 2).

appuyer sur la touche OK pour confirmer

saisir le nouveau nom à attribuer à l'ambiance (ex.: Nuit).

appuyer sur la touche OK pour mémoriser

Sélectionner la fonction voulue à l'aide des touches (\bullet) (\bullet).

Modifier une Ambiance

En sélectionnant cette fonction, il est possible de modifier l'ambiance sélectionnée en associant à chaque zone un niveau de température.



appuyer sur la touche (K) pour confirmer, le programme retourne à la page précédente.

Copier une Ambiance

AMBTANCES

Copier de

Ambiance 1

Ambiance 3

Nuit

Cette fonction permet de copier une ambiance précédemment programmée sur une autre ambiance. Par exemple, copier l'Ambiance 4 sur l'Ambiance 2.

AMBIANCES Ambiance 1 Nuit Ambiance 3	A l'aide des touches sélectionner l'ambiance sur laquelle la copie doit être effectuée (ex.: Ambiance 1)		
Copier de	a l'aide des touches () () sélectionner la fonction Copier de		
+	appuyer sur la touche OK pour confirmer		
COPIE DE			
Ambiance 1 Nuit Ambiance 3 Ambiance 4	A l'aide des touches () sélectionner l'ambiance à copier (ex.: Nuit)		
	Appuyer sur la touche OK pour confirme		



Programmation Jours fériés

Permet de programmer pour chaque zone un profil journalier (par défaut est associé à chaque zone le profil "Dimanche" du programme "Exemple").

Pour sélectionner le programme Jours fériés à personnaliser:



Sélectionner la fonction voulue à l'aide des touches 0

Modifier le programme Jours fériés

En sélectionnant cette fonction, il est possible de modifier le profil journalier associé à chaque zone.



Zo	ne 1				
00	:00	т1	18.	0C	
↓				_	
`=====`=====`====`====`					
Ó	6	12	18	24	

A l'aide des touches () sélectionner la zone à modifier (ex.: Zone 1)

sélectionner à l'aide des touches () () la fonction Modifier

appuyer sur la touche OK pour confirmer

Il est à présent possible de modifier le profil visualisé en utilisant les touches de navigation comme indiqué en détails dans les pages précédentes.

Copier une zone

Cette fonction permet de copier le profil journalier programmé pour une zone sur une autre zone.





A l'aide des touches sélectionner la zone sur laquelle la copie doit être effectuée (ex.: Zone 1)

a l'aide des touches () () sélectionner la fonction Copier de

appuyer sur la touche OK pour confirmer

A l'aide des touches sélectionner la zone à copier (ex.: Zone 2)

appuyer sur la touche $\ensuremath{\mathbb{O}}\xspace{K}$ pour confirmer

Visualiser le programme Jours Fériées

Cette fonction permet de visualiser le profil journalier associé à chaque zone.



18 24

12

sur le moniteur s'affiche le profil programmé pour la zone sélectionnée

0

6

BTicino s.p.a. Via Messina, 38 20154 Milano - Italia www.bticino.com